

Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) Tel. 96 192 06 30 - Fax. 96 192 01 06 - e-mail: algsa@algsa.es - www.algsa.com

MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN MOVIL APP

Descarga e instala la aplicación

Descarga e instala la aplicación Duosida Charge desde Google Play para Android, o SmartCharge.Duosida para iOS.

ANDROID

IOS





SmartCharge.Duosida

1. Alimentación del cargador



*1 : Si una vez alimentado el cargador los indicadores de luz están en rojo, entonces la estación de carga necesita ser desbloqueada desde la APP.



2. Vinculación del cargador con la app

2.1. Entrar en modo configuración Wifi

Cuando se alimenta por primera vez, la estación de carga está por defecto en modo configuración Wifi.

Si no encuentras la red Wifi del cargador, utiliza la seta de emergencia para entrar en modo configuración Wifi. Presiona y libera la seta de emergencia 3 veces durante 10 segundos



2.2 Conecta tu smartphone a la red Wifi de la estación de carga



Busca la red Wifi llamada DUOSIDA_XXXX,

introduce la contraseña: duosida@cp

NOTA: UNA VEZ CONECTADO A LA RED WIFI DE LA ESTACIÓN DE CARGA, EL SMARTPHONE TE ADVERTIRÁ QUE NO TIENES CONEXIÓN A UNA RED DE DATOS. DEBES MANTENER LA CONEXIÓN CON ESTA RED HASTA ENLAZAR CON LA ESTACIÓN DE CARGA

ight -



3. Abrir la aplicación

5

Charge Points	Q
×***	
You don't have a device yet. Pull to refresh devices.	
Pull To Refresh Device	



ight -

Una vez detectado, seleccionar el cargador



Permitir conectar al router y a la red Wifi del hogar para que no sea necesario enlazar de forma directa

con la estación de carga cada vez. Se deberá seleccionar la red Wifi e introducir la contraseña de la red.

Para que esto sea posible, la red habitual deberá ser 2.4G





4. Gestión del punto de carga





5. Procedimiento de carga

5.1 Conecte el enchufe de carga en la toma de corriente del vehículo eléctrico.

5.2 Utilice la APP para entrar en la página de detalles de la carga y haga clic en el botón de inicio de la carga.

< (Charge Po	int Details	1
	Availa	able	
Voltage:		Current:	
233.20	V	0.00	А
CP State		Work Time :	
Idle(12V	')	0	
Energy:		Temperature :	
0.00	KWH	42.3	°C
CU	Schedule	IC Card	Settings

5.3 Haga clic en el botón de parada de carga en la APP.

Nota: si utiliza la APP para iniciar la carga, entonces debe hacer clic en el botón de parada en la APP cuando quiera detener la carga (el vehículo eléctrico detendrá automáticamente la carga cuando esté completamente cargado)



6. Ajuste horario

ត្រ

< s	Schedule		
Recurring Sat,Aug 11,2018 09:: Sun,Aug 26,2018 09: Add New	27 AM 27 AM • Schedule Pro	↑ Priority : 1 > Delete	Las tareas de programación son de 3 tipos : 1 Absoluto. Durante el período de tiempo de la tarea, La carga realiza la carga de acuerdo con el punto de tiempo establecido.
Sched → Absolute F	lule Setting ├→ Relative	Submit	4.Envía el nuevo horario al cargador 1.Horario inicio de tarea
art Time at,Aug 11,2018 09:29 /	AM		
nd Time at,Aug 11,2018 09:29 /	AM		2. Horario fin de tarea
riority Setting		0 >	3. Haga clic en el "+" para añadir el programa de carga.
	+		La corriente puede establecer la corriente máxima de carga. Si se escribe "0" se detendrá la carga durante este tiempo, si se escribe "1" se anula (el programa no gestiona el punto de carga durante este tiempo).



Ejemplo 1:

5

0



Al hacer clic en la hora de inicio, el gráfico de carga real se verá afectado.



ight



La tarea se activa sólo entre la hora de inicio y la hora de finalización.

Si hace clic en el Inicio a las 4:00AM, el cargador funcionará a 32A por defecto.



2.- Relativo :

El gráfico de carga se basa en la hora de inicio de la sesión de carga. Ejemplo 2:





Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) Tel. 96 192 06 30 - Fax. 96 192 01 06 - e-mail: algsa@algsa.es - www.algsa.com







3.- Recurrente :

La ejecución del bucle puede establecerse en ciclo por día o en ciclo por semana.

Ejemplo 3:

Se quiere cargar desde las 20:00 hasta el día siguiente a las 18:00 de lunes a viernes, y todo el día los sábados y domingos. Podemos establecer dos tareas recurrentes.

<	Schedule Setting	Submit
\rightarrow	\mapsto	
Absolute	Relative	Recurring
Start Time Tue,Oct 23,20	018 12:00 AM	
End Time		
Fri,Nov 23,201	18 12:00 AM	
Priority Settin	ıg	5 >
Recurring Kine	d Week(Start Fr	om Monday) >
After Monday	00:00:00	Bypass >
After Monday	18:00:00	32.0A >
After Tuesday	y 06:00:00	Bypass >

Primera tarea 1



Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) Tel. 96 192 06 30 - Fax. 96 192 01 06 - e-mail: algsa@algsa.es - www.algsa.com

< Schedule Setting	Submit	< Sched	ule
\longrightarrow \mapsto Absolute Relative	Recurring	Recurring	↑ Priority :
Start Time		 Tue,Oct 23,2018 12:00 AM Fri,Nov 23,2018 12:00 AM 	Delet
Tue,Oct 23,2018 12:00 AM		Recurring	↑ Priority :
Fri,Nov 23,2018 12:00 AM		 Tue,Oct 23,2018 12:00 AM Fri,Nov 23,2018 12:00 AM 	Delet
Priority Setting	1 >	Add New Sched	lule Profiles
Recurring Kind Week(Start I	From Monday) >		
After Monday 00:00:00	Bypass >		
After Saturday 00:00:00	32.0A >		

Segunda tarea †



8. Estado del cargador

ם נ

6

Hay 9 estados de cargadores. La información del estado actual se mostrará en la pantalla correspondiente. He aquí una explicación de los 9 estados de funcionamiento:

Estado	Explicación
Unavailable	El cargador está en un estado inutilizable, bajo el cual el cargador no puede ser cargado :
	 El cargador no está disponible después de encenderlo, y necesita ser activado por la APP del móvil ; En el estado de actualización, el WIFI pasará a no estar disponible
Available	El cargador se encuentra en estado de reposo, en el que el usuario puede manejar el cargador.
Preparing	El cargador está en estado de preparación de la carga. Las siguientes situaciones harán que el cargador entre en estado de preparación. Si el cargador entra en el estado de preparación sin cargar, volverá al estado de disponibilidad o de finalización de la carga después del tiempo de espera :
	 El cargador entrará en el estado de preparación cuando se inserte el cargador, pero sigue necesitando la autentificación del usuario para iniciar la carga (excepto el modo de enchufe y carga abiertos). El período de tiempo de espera del enchufe para la autenticación es de 120 segundos, que se puede configurar en la APP ; La APP hará que cargue de forma remota. Si el usuario no tiene en el enchufe conectado, esperará a que el usuario lo conecte
Charging	Cuando se cumplen todas las condiciones de carga, el cargador entra en estado de carga.
Suspended EVSE	Cuando las condiciones de trabajo del cargador no se satisfacen, el cargador entrará en el estado de SuspendedEVSE, y el SuspendedEVSE se activará en varios casos: 1、 El cargador entra en condiciones de protección, como sobretensión sobrecorriente sobretemperatura fuga
	 parada de emergencia, etc. 2 En el proceso de carga, la condición de programación no se satisface, lo que resulta en la suspensión activa de SuspendedEVSE.
SuspendedEV	SuspendedEV se produce principalmente cuando el interruptor S2 de la EV no está cerrado.
Finishing	 En el estado de preparación, el cargador entrará en el estado de finalización de la carga si el enchufe está insertado y el dispositivo ha temporizado; El estado de carga entrará en el estado de finalización de la carga
Reserved	No compatible, no applicable al cargador actual.
Faulted	Se ha producido un error en la carga.

ight





9. Ajustes



Pincha el botón "Settings" para acceder a los ajustes:

< Device Setting	
Max Work Current	32 A >
Device Max Work Temperature	90 °C >
Max Work Voltage	275 V >
Mininal Work Voltage	80 V >
Plug Then Charge Mode	
Connection Time Out (seconds)	120 S >
Stop Transaction On EV Side Disconnect	



Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia) Tel. 96 192 06 30 - Fax. 96 192 01 06 - e-mail: algsa@algsa.es - www.algsa.com

> Corriente máxima de trabajo: establece la corriente máxima de trabajo del punto de carga, que es globalmente efectiva. Si el valor actual del ajuste de envío es mayor que este valor, estará sujeto al valor actual.

ight

		Temperatura máxima de funcionamiento: la temperatura máxima de funcionamiento del punto de carga
< Device Setting		
Max Work Current	32 / >	
Device Max Work Temperature	90 °C >	Tensión máxima de trabajo: establece la tensión
Max Work Voltage	275 V	máxima de trabajo del punto de carga.
Mininal Work Voltage	80 V >	
Plug Then Charge Mode		Tensión mínima de trabajo: establece la tensión
Connection Time Out (seconds)	120 S >	mínima de trabajo del punto de carga
Stop Transaction On EV Side Disconnect		
		Habilitar el modo Enchufa y carga
	<u>_</u>	
		Tiempo de espera de la inserción de la carga:
		tiempo de espera de la preparación de la pila de
		La desconexión del terminal del coche detiene la operación de carga: si está activada, no se iniciará la carga automáticamente después de sacar el enchufe o el coche deja de cargar.

	ANT	ONIO LÓPEZ G	ARRIDO, S.A.		ligh	tFD
	Avda. Ca Tel. 96 1	omarques del País Valencià, 60 (A3, 92 06 30 - Fax. 96 192 01 06 -	km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET e-mail: algsa@algsa.es - www.algsa.ca	⁻ (Valencia) om		
1	0 Firmv	ware actualiz	ación			
	< Charge	e Point Details		< <u> </u>	ge Point Details	:
		Make Available		Select Fir	mware Bin	
		Clear Local Authorized Cache		/ > storag	ge > emulated > 0	
		Manual Upgrade Firmware		Back 580	B 106 Home Search	
	Voltage:			0 s	elected item (0 B)	
	233.20 v			3 .BD_SA	API_CACHE 2 weeks ago	
	CP State	Work Time :		Ci .CC	2 weeks ano	
	Idle(12V)	0		l		
	Energy:	Temperature :		Er .com.t	aobao.dp 2 weeks ago	
	0.00 кwн	42.3 ℃		0 .DataS	Storage	
				1 item	moments ago	

Aquí puedes actualizar el software interno del cargador

Settings

11. Conexión al router

IC Card

<	Charge	Point Details	
		Make Available	
		Clear Local Autho	rized Cache
		Manual Upgrade I	Firmware
		Connect To Route	r
Voltage:		Feedback	
233.2	20 v _	0.00	A
CP State		Work Time :	
Idle(12	2V)	0	
Energy:		Temperature	e:
0.00	KWH	42.3	°C
Start	Schedula		Settings

Conectarse a una red Wifi local. Haga clic para establecer conexión y espere a que aparezcan los datos de las redes wifi detectadas. A continuación seleccionar el nombre de la red y escribir la contraseña. El cargador se reiniciará después del ajuste. Después conecte el teléfono al router y entrar en la APP de nuevo.

CANCEL

OK