

VEGA SERIES

ES

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60Hz

Estos productos contienen la siguiente clase de eficiencia energética – (EU) 2019/2015

Código	Color	Potencia	Kelvin	Clase Energética
67457	Negro	24W	4000K	F
67458		24W	6000K	F
67461	Blanco	24W	4000K	F
67462		24W	6000K	F


¡ATENCIÓN!

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA PROFESIONAL Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS LOCALES DE CABLEADO. EVITE TOCAR LOS LED. PONGASE EN CONTACTO CON PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSTALACION Y SUSTITUIR CUALQUIERA DE LAS PIEZAS PARA EVITAR LESIONES O FALLOS DEL PRODUCTO.


PASOS DE INSTALACIÓN

Corte la corriente eléctrica antes de la instalación.


a. Atornille la pantalla en sentido antihorario.




b. Coloque los tornillos a través de los agujeros de la placa del techo, y fíjela con los tacos.



c. Conecte los cables (como se muestra en la imagen).



d. Atornille la pantalla en el sentido de las agujas del reloj para instalar, luego finalice la instalación y conéctela.



GB

SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

This series products contains following energy efficiency class- (EU) 2019/2015

Code	Color	Power	Kelvin	Energy Class
67457	Black	24W	4000K	F
67458		24W	6000K	F
67461	White	24W	4000K	F
67462		24W	6000K	F


ATTENTION!

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A LICENSED ELECTRICIAN STRICTLY IN ACCORDANCE WITH LOCAL WIRING RULES. AVOID TO TOUCHING THE LEDS. PLEASE CONTACT QUALIFIED SERVICE PERSONNEL TO PERFORM THE INSTALLATION AND REPLACE ANY OF THE PARTS TO AVOID ANY POSSIBILITY OF INJURY OR PRODUCT FAILURE.


INSTALLATION STEPS

Please make sure cut off the power supply before installation.


a. Screw out the lampshade anticlockwise.




b. Put the screws through the hole on the ceiling plate, and fixed it in the ceiling with expansion pipe.



c. Wire connection (as shown on the picture).



d. Screwing in the lampshade clockwise to install, then finished the installation, and plug in.



FR

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: 220-240V~ 50/60Hz

Cette série de produits contient la classe d'efficacité énergétique suivante: (EU) 2019/2015.

Código	Color	Puissance	Kelvin	Clase energética
67457	Noir	24W	4000K	F
67458		24W	6000K	F
67461	Blanc	24W	4000K	F
67462		24W	6000K	F


ATTENTION!

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTATIONS DE CÂBLAGE LOCALES. ÉVITEZ DE TOUCHER LES LED. VEUILLEZ CONTACTER UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR EFFECTUER L'INSTALLATION OU REMPLACER L'UNE DES PIÈCES AFIN D'ÉVITER TOUTE POSSIBILITÉ DE BLESSURE OU DE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.


ÉTAPES D'INSTALLATION

Veillez vous assurer de couper l'alimentation avant l'installation.


a. Dévissez l'abat-jour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




b. Insérez les vis dans les trous de la plaque et fixez-les au plafond avec des chevilles.



c. Câblage (comme indiqué sur l'image).



d. Vissez l'abat-jour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le réinstaller puis branchez l'alimentation.



DE

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240 V~ 50/60Hz

Die Produkte dieser Serie enthalten die folgenden Energieeffizienzklassen: „EU“ und „2019/2015“.

Code	Farbe	Watt	Kelvin	Energieklasse
67457	Schwarz	24W	4000K	F
67458		24W	6000K	F
67461	Weiß	24W	4000K	F
67462		24W	6000K	F


ACHTUNG!

DIESES PRODUKT MUSS VON EINEM GEPRÜFTEN ELEKTRIKER UNTER STRIKTER EINHALTUNG DER ÖRTLICHEN VERDRÄHTUNGSVORSCHRIFTEN INSTALLIERT WERDEN. VERMEIDEN SIE ES, DIE LEDS ZU BERÜHREN. WENDEN SIE SICH BITTE AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL, UM DIE INSTALLATION DURCHFÜHREN UND TEILE AUSZUTAUŠCHEN, UM DIE MÖGLICHKEIT VON VERLETZUNGEN ODER PRODUKTAUSFALLEN ZU VERMEIDEN.


INSTALLATIONSSCHRITTE

Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vor der Installation unterbrochen wird.


a. Schrauben Sie den Lampenschirm gegen den Uhrzeigersinn heraus.



b. Stecken Sie die Schrauben durch das Loch in der Deckenplatte und befestigen Sie sie mit einem Dehnungsrohr an der Decke.



c. Kabelanschluss (wie auf dem Bild gezeigt).



d. Schrauben Sie den Lampenschirm im Uhrzeigersinn ein, um ihn zu installieren, und schließen Sie ihn dann an.

